


Verkorte Handleiding Tiptel 32xx serie



1. Het toestel



Terug naar het beginscherm



Telefoonboeken



Gebruik hoofdtelefoon



[R]-toets. Doorverbinden



Opnieuw kiezen, telefoonlijsten



Microfoon uit-/inschakelen

2. Verklaring van de Iconen

	Succesvol geregistreerd
	Fout bij registreren
	Bezig met registreren
	Account uitgeschakeld
	Automatisch Antwoorden
	Niet storen
	Altijd doorschakelen
	Geen netwerk
	Geluid uitgeschakeld
	Hoofdtelefoon actief
	Nieuwe Voicemail
	Nieuw tekstbericht
	Gemiste gesprekken


3. Functies

3.1.1. Gesprekken

3.1.2. Belmogelijkheden

 Opnemen hoorn

 Indrukken Hands Free knop

 Met de headset knop (Indien aanwezig)

3.1.3. Kiezen van het nummer

Kies een buitenlijn als er meerdere lijnen beschikbaar zijn.

- Kies het nummer dat je wilt bellen.
- Gebruik de [Lijsten] soft-toets.
- Gebruik links en rechts toetsen om te wisselen tussen “Gemiste oproepen”,
- “Binnenkomende oproepen” en “Uitgaande oproepen”
- Druk 2 maal op de Herhaal toets om het laatste nummer te kiezen of eenmaal om de hele oproepenlijst te zien.
- Gebruik de voorgeprogrammeerde snelkies-toetsen

3.2. Gesprek aannemen


Als u niet in gesprek bent:

- Neem de hoorn op
- Druk op de hands-free toets
- Druk op de hoofdtelefoontoets

Als u met een ander gesprek bezig bent:

- Gebruik de soft-toets [Antwoord]

3.3. Microfoon uitschakelen

Gebruik de  toets om de microfoon uit te schakelen, de andere partij kan u dan niet horen. Druk nogmaals op de toets om weer in te schakelen

3.4. Gesprek parkeren en terugnemen

Druk op de [R] toets of de [Wacht] soft-toets om het gesprek te parkeren.

Als er maar een gesprek in de wacht zit druk je op de [Hervatten] soft-toets om het gesprek terug te nemen. Indien er meerdere gesprekken in de wacht staan druk je op de lijn-toets en vervolgens op de pijl naar boven en/of beneden om door de gesprekken te bladeren en druk op de [Hervatten]-toets om het gesprek terug te nemen.

3.5. Niet storen

In de niet storen stand geeft uw telefoon in gesprek en alle oproepen worden als gemist gemarkeerd. De niet storen stand schakelt u in en uit met de [DND]-knop

3.6. Gesprekken doorsturen

Om het doorsturen van gesprekken in te schakelen kiest u voor [Kies Menu -->Opties-->Doorschakelen-->OK] of druk op de [R]-toets voor de laatste doorschakeling. U kunt kiezen voor alles doorsturen, doorsturen indien bezet of doorsturen wanneer er niet geantwoord wordt.

3.7. Doorverbinden

Er zijn 2 methoden om door te verbinden, met of zonder aankondiging.

3.7.1. Doorverbinden zonder aankondiging

Druk op de [Doorverb.] soft-toets. Kies het interne nummer of gebruik de BLF-toets van degene waarnaar doorverbonden moet worden. Druk nogmaals op de [Doorverb.] soft-toets.

3.7.2. Doorverbinden met aankondiging

Druk op de [Doorverb.] soft-toets. Kies het interne nummer en druk op [OK] of gebruik de BLF-toets van degene waarnaar doorverbonden moet worden. Na overleg druk je weer op de [Doorverb.] softtoets.

Ophangen of de [Annuleren] – toets onderbreekt het doorverbinden en laat het gesprek in de wacht.